



BEAST™ SCREED

UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES, LLC | RETARDADORES DE VAPOR 07 26 00, 03 30 00 | VERSIÓN: 19 DE ENERO DE 2022

1. NOMBRE DE PRODUCTO

BEAST SCREED

2. FABRICANTE

Stego™ Industries, LLC
216 Avenida Fabricante, Suite 101
San Clemente, CA 92672 EE.UU.
Ventas, Asistencia Técnica
+1 (877) 464-7834
international@stegoindustries.com
stegoindustries.com



3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USOS: Beast Screed es un sistema de solado guía punto a punto de elevación fija diseñado para reemplazar los métodos comunes de solado húmedo, lo que permite a los contratistas mejorar la eficiencia y mantener la nivelación del piso de concreto durante todo el proceso de solado. La base de pelado y pegado (Beast™ Foot) elimina la necesidad de perforar la barrera de vapor, por lo que Beast Screed es un accesorio de concreto seguro para la barrera de vapor. Beast Foot también se puede usar para aplicaciones de formación de interiores y arriostamiento de formas interiores con barrera de vapor.

COMPOSICIÓN: El Beast Screed consta de tres componentes únicos, Beast Foot con adhesivo diseñado para despegar y pegar, Beast™ Screed Post, y Beast™ Screed Adjustable Cap. Beast Foot está hecho de polipropileno 100% postindustrial y postconsumo. Beast Screed Post está hecho de polipropileno virgen y reciclado. Beast Screed Adjustable Cap está hecha de polipropileno 100% virgen.

TAMAÑO: Beast Foot viene en cajas de 100 (10 bolsas de 10 componentes por caja). Beast Screed Adjustable Cap viene en cajas de 50 (10 bolsas de 5 componentes por caja). Beast Screed Post comes in boxes of 100 (10 bags of 10 components per box).

FACTORES AMBIENTALES: Beast Screed Post y Beast Screed Adjustable Cap son componentes reutilizables. El adhesivo de pelar y pegar en la parte inferior de Beast Foot tiene cero contenido de COV.

4. DATOS TÉCNICOS

TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS DE BEAST SCREED

PROPIEDAD	INFORMACIÓN
Ajuste de Elevación de Beast Screed	Espesor de losa de 100 mm a 300 mm (4" a 12")
Adhesivo de Ingeniería para Beast Foot	.76 mm (30 mil)
Buje Central de Beast Foot (Ajuste a presión)	Diseñado para adaptarse a Beast Screed Post y a Beast Form Stake
Agujero de Clavo del Eje Central de Beast Foot	Acepta clavos/picos de hasta 60D y Arandelas de Neopreno de 4.95 mm ID (0.195"), 14.27 mm de diámetro exterior (0.562")
Roscado Lateral de Beast Foot	Rosca NC de ½ " -13. Diseñado para adaptarse a Beast Form Stake para el refuerzo de forma lateral
Peso de Beast Screed (Montado)	15 gramos (0,03 libras)

BEAST™ SCREED

UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES, LLC | RETARDADORES DE VAPOR 07 26 00, 03 30 00 | VERSIÓN: 19 DE ENERO DE 2022

5. INSTALACIÓN

- Determine dónde ubicar Beast Screed.
- Limpie las áreas de la barrera de vapor donde se colocará Beast Foot.
- Retire el revestimiento de liberación e instale Beast Foot aplicando presión hacia abajo durante un mínimo de 5-10 segundos.
- Corte el poste de Solado Beast Screed Post en la línea de corte más adecuada para la profundidad diseñada de la losa.
- Coloque la Tapa Ajustable de Beast Screed en el Poste Beast Screed.
- Inserte el Poste Beast Screed y la Tapa Ajustable Beast Screed en el centro de ajuste a presión de Beast Deck Foot.
- Usando un nivel láser y una varilla de verificación o varilla de nivelación, gire la Tapa Ajustable de Beast Screed hacia arriba o hacia abajo hasta la elevación adecuada.
- Una vez que el concreto se coloca alrededor de Beast Screed, nivele a mano con una almohadilla, y a la misma elevación que Beast Screed, y use la almohadilla como guía de elevación, o nivele directamente sobre la parte superior de la tapa ajustable.
- Después del paso final de nivelación, retire la Tapa Ajustable Beast Screed y el Poste Beast Screed.

Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de instalación completas de Beast Screed. Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de instalación completas de Beast.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Beast Screed está disponible a través de nuestra red de distribuidores de suministros para edificios. Para obtener información sobre los costos actuales, comuníquese con su distribuidor local de Accesorios para concreto Beast™ o con el Representante de Ventas de Stego Industries.

7. GARANTÍA

Stego Industries, LLC cree, a su leal saber y entender, que las especificaciones y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Sin embargo, dado que las condiciones del sitio no están bajo su control, Stego Industries no garantiza los resultados del uso de la información proporcionada y renuncia a toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño. NO SE OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, EN CUANTO A LA COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O DE OTRO MODO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS MENCIONADOS. Por favor, vea stegoindustries.com/legal

8. MANTENIMIENTO

Almacenar en un espacio climatizado.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Se puede obtener asesoramiento técnico, dibujos CAD personalizados e información adicional poniéndose en contacto con Stego Industries o visitando el sitio web.

Correo: international@stegoindustries.com
Número de contacto: +1 (877) 464-7834
Sitio web: stegoindustries.com

10. SISTEMAS DE ARCHIVO: stegoindustries.com

+1 (877) 464-7834 | stegoindustries.com

LAS HOJAS DE DATOS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA VER LA VERSIÓN MÁS ACTUAL, VISITE [STEGOINDUSTRIES.COM](https://stegoindustries.com)

