



Wood-Knocker II+ Installation Tool PFM3612000



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings, and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING! To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

WARNING: Always use identical replacement parts to assure product safety and reliability of repairs, maintenance and adjustments.

The tool is constructed of materials that could act as a conductor of electrical current. Do not use on or near live electrical circuits.

Do not use in the presence of flammable liquids or vapors as sparking or static discharge could occur.

Do not strike with another striking tool.

To avoid possible injury from flying objects, safety goggles or equivalent eye protection conforming to ANSI Z87.1 should be worn by the user and by all persons in the immediate area in which any striking tool is being used.

AVERTISSEMENT! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et les instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT! Afin de réduire le risque de blessure, lisez le guide d'utilisation.

AVERTISSEMENT : toujours utiliser des pièces de rechange identiques pour assurer la sécurité du produit et la fiabilité des réparations, de l'entretien et des réglages.

L'outil est fait de matériaux qui pourraient agir comme conducteur de courant électrique. Ne pas utiliser sur ou près de circuits électriques sous tension.

Ne pas utiliser en présence de liquides ou de vapeurs inflammables puisque des étincelles ou une décharge d'électricité statique pourraient se produire.

Ne pas frapper avec un autre outil de frappe.

Afin d'éviter une possible blessure due aux objets volants, des lunettes de sécurité ou une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 doivent être utilisées par l'utilisateur et par toutes les personnes dans la zone immédiate dans laquelle tout outil de frappe est utilisé.

¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La falla en seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en descarga eléctrica, incendio y/o lesiones serias.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: siempre use partes de reemplazo idénticas para garantizar la seguridad del producto y confiabilidad de las reparaciones, mantenimiento y ajustes.

La herramienta está construida con materiales que podrían actuar como conductores de corriente eléctrica. No utilice en o cerca de circuitos eléctricos con corriente.


No utilice en presencia de líquidos o vapores inflamables, ya que podrían producirse chispas o descargas estáticas.

No golpee con otra herramienta para golpear.

Para evitar posibles lesiones por objetos expulsados, el usuario y todas las personas en el área inmediata en la que se esté utilizando cualquier herramienta para golpear deben usar gafas de seguridad o protección ocular equivalente conforme a ANSI Z87.1.


Step 1

Release locking pin by pulling outwards. Rotate 90° to keep the locking pin clear of the hammer.




Step 2

Attach preassembled Wood-Knocker II+ Installation Tool with Wood-Knocker II+ anchor.




Step 3

Attach preassembled Wood-Knocker II+ Installation Tool to DEWALT Wood-Knocker II+. Ensure install tool and anchor are perpendicular to wood material.




Step 4

Pull handle vertically upward with top hand, then forcefully drive downward. The mass of the internal bar will impact the anchor for installation. Repeat until anchor is fully embedded into material per proper Wood-Knocker II+ installation instructions.




Step 5

Drive head of anchor downwards until head contacts plastic.



Step 6

Align safety pin position to lock when complete with application. Slide outer tube upward to ensure locking pin is engaged.




WARNING: Always lock the tool for carrying or moving to another anchor location. Grip the tool firmly when carrying.

If you have any questions or comments about this or any DeWALT tool, call us toll free at: 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258)

DEWALT®


Étape 1

Relâchez la tige de verrouillage en tirant vers l'extérieur. Tournez à 90° pour maintenir la tige de verrouillage hors du marteau.




Étape 2

Fixez l'outil d'installation Wood-Knocker II+ assemblé au préalable à l'ancrage Wood-Knocker II+.




Étape 3

Fixez l'outil d'installation Wood-Knocker II+ assemblé au préalable au préalable au DEWALT Wood-Knocker II+. Assurez-vous que l'outil d'installation et l'ancrage sont perpendiculaires au matériau de bois.




Étape 4

Tirez la poignée verticalement vers le haut avec la main supérieure, puis enfoncez avec force vers le bas. La masse de la barre interne aura un impact sur l'ancrage pour l'installation. Répétez jusqu'à ce que l'ancrage soit complètement intégré dans le matériau conformément aux instructions d'installation appropriées de Wood-Knocker II+.




Étape 5

Enfoncez la tête de l'ancrage vers le bas jusqu'à ce que la tête entre en contact avec le plastique.



Étape 6


Alignez la position de la tige de sécurité pour verrouiller lorsque vous avez terminé l'application. Glissez le tube externe vers le haut afin d'assurer que la tige de verrouillage est engagée.



AVERTISSEMENT! Verrouillez toujours l'outil lorsque vous transportez ou déplacez vers un autre emplacement d'ancrage. Saisissez fermement l'outil lors du transport.


Paso 1

Libere el pasador de bloqueo jalando hacia afuera. Gire 90° para mantener el pasador de seguridad alejado del martillo.




Paso 2

Sujete la herramienta de instalación Wood-Knocker II+ pre-ensamblada con el ancla Wood-Knocker II+.




Paso 3

Sujete la herramienta de instalación Wood-Knocker II+ pre-ensamblada con el ancla Wood-Knocker II+ DEWALT. Asegúrese que la herramienta de instalación y el anclaje sean perpendiculares al material de madera.




Paso 4

Jale la manija verticalmente hacia arriba con la mano superior, luego empuje con fuerza hacia abajo. La masa de la barra interna impactará el ancla para la instalación. Repita hasta que el anclaje esté completamente incrustado en el material según las instrucciones de instalación adecuadas de Wood-Knocker II+.




Paso 5

Introduzca la cabeza del ancla hacia abajo hasta que la cabeza toque el plástico.



Paso 6

Alinee la posición del pasador de seguridad para bloquear cuando se complete con la aplicación. Deslice el tubo exterior hacia arriba para asegurarse que el pasador de bloqueo esté conectado.



¡ADVERTENCIA! Siempre bloquee la herramienta para transportarla o moverla a otra ubicación de anclaje. Agarre la herramienta firmemente cuando la transporte.