

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY CONSIDERATIONS AND WARNINGS

Warning: to reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, observe the following:

- Do **NOT** use this fan with any solid-state speed control device.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service, disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service-disconnect cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- Use this unit only in the manner intended by GAF. If you have any installation questions, please contact Master Flow® Technical Services at 1-800-211-9612.
- For rooftop or outdoor use only. This ventilator has an unguarded impeller. Do **NOT** use in locations readily accessible to people or animals.
- Do **NOT** use on roofs having a slope less than 2:12.
- For general ventilation purpose only. Do **NOT** use to exhaust hazardous material, dust, or combustible vapors.
- During installation, always wear appropriate safety glasses, gloves, hard hats, restraints, and other safety equipment to avoid injury.
Warning: Always wear durable work gloves when handling this unit.
- Observe all applicable building and electrical codes.
- Installation work and electrical wiring should be done by a qualified person in accordance with all building codes and the National Electrical Code (U.S. only), including codes for fire ratings. Contact a qualified electrician if you are not comfortable or familiar with electrical codes and/or installations.
- The ventilator should be connected to a 120 volt, 60 hertz, grounded circuit only with minimum 14-gauge wiring that has at least 3 amperes of available capacity. If you cannot confirm there is sufficient electrical capacity on an existing circuit, install a separate dedicated circuit. Do **NOT** use an extension cord to operate.
- Inspect for hidden utilities before cutting or drilling. Do **NOT** damage electrical wiring or other hidden utilities when cutting or drilling.
- Make sure the fan blade is on tight and ensure the set screw is securely tightened.
- Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- FOR HOMES WITH A GAS OR OIL FURNACE OR APPLIANCE LOCATED IN THE SAME SPACE: The ventilator **MUST** be wired with a switch or other interlocking device to prevent the furnace and ventilator from operating at the same time during the heating cycle. The switch or other interlocking device **MUST** disconnect the vent unit from the electrical circuit power. GAF recommends that the switch (not included) be installed by a qualified person in accordance with all applicable building codes and standards.

Featuring:

Master Flow

QuickConnect™
 Wi-Fi Technology

TOOLS REQUIRED

- 1/2" Trade Size Cable Clamp Connector
- 1/8" Drill Bit
- 7/16" Socket or Adjustable Wrench
- Caulking Gun
- Claw Hammer
- Drill
- Extension Cord
- Fall-Restraint Equipment
- Flat-Blade Screwdriver
- Galvanized Roofing Nails
- Durable Work Gloves
- Hard Hat and Other Safety Equipment
- Ladder
- Pencil or Marker
- Power Saber or Jig Saw and Hand Saw
- Safety Eyewear
- Tape Measure
- Type NM Electrical Cable
- ASTM C920 Urethane Sealant or ASTM D4586 Type 1 or 2 Asphalt Roofing Cement
- Utility Knife
- Wire Nuts

Figure 1a




Figure 1b




Figure 1c




Figure 2a




Figure 2b




Figure 2c




Figure 3a





Figure 3b



Note: See Figures on previous page.

1. Ensure proper intake ventilation. Always ensure there is proper attic intake ventilation at or near the soffit area of the roof. This is required for a balanced ventilation system and to help avoid premature ventilator motor failure. Use the chart located on the outside of the package or visit gaf.com/ventcalculator to ensure the minimum recommended intake ventilation is installed on the home. Always consult local building codes for ventilation requirements.

2. Locate Position. Locate the ventilator as high as possible on the roof, but not on the ridge line. The top opening of the hood must be 24" (609 mm) BELOW the ridge line (Figure 1a). Single ventilators should be centered; multiple ventilators should be evenly spaced over the length of the roof. Measure from the ridge line to the top center of the ventilator hood (Figure 1b). Using this measurement, go inside the attic and mark the location centered between two rafters and drill a hole. Put an object such as a pencil through the hole so that it is visible on the outside (Figure 1c).

3. Mark and Cut Opening. Place and center the template (printed on the outside of the package) over the previously marked hole. Using a pencil or marker, use the 15" (381 mm) diameter template as a guide to mark a circle. For 24" (609 mm) on-center rafters, make the cutout shown in (Figure 2a). For 16" (406 mm) on-center rafters, make the cutout shown in (Figure 2b). Using a power saber, jig saw, or hand saw, cut out the opening (Figure 2c).

4. Prepare the Opening. Roll back and separate any shingles (if existing). Remove all nails within 5 1/2" (140 mm) from the sides and top of the opening.

Note: For additional weather protection, install a 18" x 18" (457 x 457 mm) piece of GAF Leak Barrier around the opening. Remove release film and center the Leak Barrier over hole. Press into place and cut out the Leak Barrier covering the opening.

5. Test Ventilator Position. Test the final position of the ventilator by sliding the flashing up under the upper shingles. Trim any shingles as needed and remove the ventilator (Figure 3a).

6. Seal and Fasten Ventilator. With the position tested, apply a bead of roofing cement or urethane sealant to the underside of the ventilator's flashing. Proceed with sliding the ventilator up under the top shingles, with arrow on the flashing pointing up. Leave the lower portion of the ventilator flashing on top of the shingles for maximum weather resistance. Using roofing nails, fasten the ventilator at all corners of the flashing and approximately every 4" (102 mm) along the edge of the flashing (Figure 3b).

Note: For maximum wind resistance remove the ventilator hood and fasten the flashing every 45 degrees, approximately 1" (25.4 mm) away from the stack wall. Replace ventilator hood when complete. Seal all exposed fasteners, flashing, stack seams, and loose shingles.


Warning: Using excess asphalt roof cement may cause blistering in the roofing shingles.

7. Wiring. Always disconnect power supply before wiring the ventilator into an existing circuit. Remove the cover on the QuickConnect™ Controller and mount the metal enclosure on a rafter or stud utilizing the pre-punched holes in the orientation as shown in (Figure 4). Ensure that the **TOP** on the QuickConnect™ Controller label points towards the roof. Each ventilator must have its own QuickConnect™ Controller. Leave the flexible conduit with some slack and begin wiring the QuickConnect™ Controller as shown in (Figure 4).

Note: The included QuickConnect™ Controller arrives with factory default settings of temperature at **105°F** and humidity at **70%**. These default settings can be adjusted once the unit has been wired and you have downloaded the app and accepted the end user agreement.

Note: In the unlikely event accessories or parts are missing or this product does not operate correctly, please contact Master Flow® Technical Services at 1-800-211-9612 or email WarrantyLLBP@gaf.com. Do **NOT** return this ventilator to retailers or distributors.

Figure 4



Warning: Do NOT install QuickConnect™ controller with openings facing down

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS


Avertissement : pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, suivez les indications suivantes :

1. Ne **PAS** utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
2. Avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'unité, mettez le système hors tension au niveau du panneau de maintenance et verrouillez le système en débranchant le système pour éviter qu'il ne s'allume accidentellement. Lorsque le dispositif de déconnexion ne peut pas être verrouillé, fixez solidement un dispositif d'avertissement bien en vue comme une étiquette, au panneau de maintenance.
3. N'utilisez cet appareil que de la manière indiquée par GAF. Pour toute question sur l'installation, veuillez communiquer avec les services techniques de Master Flow^{MD} au 1 800 211-9612.
4. Pour utilisation sur le toit ou à l'extérieur seulement. Ce ventilateur est équipé d'un rotor sans protection. Ne **PAS** utiliser dans des endroits facilement accessibles aux personnes ou aux animaux.
5. Ne **PAS** utiliser sur des toits dont la pente est inférieure à 2:12.
6. À des fins de ventilation générale seulement. Ne **PAS** utiliser pour évacuer des matières dangereuses, de la poussière ou des vapeurs combustibles.
7. Pendant l'installation, portez toujours des lunettes de sécurité, des gants, des casques de protection, des dispositifs de retenue et d'autres équipements de sécurité appropriés pour éviter les blessures.
Avertissement : Durant la manipulation de l'appareil, portez toujours des gants de travail résistants.
8. Respectez tous les codes applicables du bâtiment et de l'électricité.
9. Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une personne qualifiée conformément à tous les codes du bâtiment et au « National Electrical Code » (États-Unis seulement), y compris les codes de résistance au feu. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les codes ou les installations électriques, faites appel à un électricien qualifié.
10. Le ventilateur doit être raccordé à un circuit mis à la terre de 120 volts, 60 hertz, uniquement avec un câble de calibre 14 minimum, avec une capacité d'intensité disponible d'au moins 3 ampères. Si vous ne pouvez confirmer que le circuit actuel dispose d'une puissance suffisante, installez un circuit dédié distinct. Ne **PAS** utiliser de rallonge électrique pour faire fonctionner l'appareil.
11. Avant de couper ou de percer, inspectez pour trouver des utilités dissimulées. Veillez à ne **PAS** endommager les câbles électriques ou d'autres utilités dissimulées au moment de couper ou de percer.
12. Assurez-vous que l'hélice du ventilateur et la vis de pression sont bien serrées.
13. Les soufflantes carénées doivent toujours évacuer l'air vers l'extérieur.
14. **POUR LES MAISONS AVEC UNE FOURNAISE OU UN APPAREIL AU GAZ OU À L'HUILE SITUÉS DANS LE MÊME ESPACE :** Le ventilateur **DOIT** être branché à un commutateur ou à un autre dispositif de verrouillage pour éviter que la fournaise et le ventilateur ne fonctionnent en même temps lors du cycle de chauffage. Le commutateur ou autre dispositif de verrouillage **DOIT** débrancher l'événement des sources d'alimentation du circuit électrique. Nous recommandons que le commutateur (non inclus) soit installé par une personne qualifiée et en conformité avec tous les codes et normes de bâtiment en vigueur.

Avec :
 Master Flow
QuickConnect^{MC}
 Technologie wifi

OUTILS REQUIS

- Connecteur serre-câble professionnel 1,27 cm (½ po)
- Foret de 0,32 cm (1/8 po)
- Clé à douille ou à ouverture variable 1,1 cm (7/16 po)
- Pistolet à calfeutrer
- Marteau à panne fendue
- Perceuse
- Rallonge électrique
- Équipement antichute
- Tournevis à tête plate
- Clous de toit galvanisés
- Gants de travail durables
- Casque protecteur et autres équipements de sécurité
- Échelle
- Crayon ou marqueur
- « Power Saber » ou scie sauteuse et scie égoïne
- Lunettes de sécurité
- Ruban à mesurer
- Câble électrique de type NM
- Enduit de toiture en asphalte de Type 1 ou 2 conforme ASTM D4586 ou scellant uréthane conforme ASTM C920
- Couteau à lame rétractable
- Serre-fils



Remarque : Voir les figures à la page précédente.

1. Assurez-vous que la ventilation d'arrivée d'air est adéquate. Veillez toujours à ce qu'il y ait une bonne ventilation d'arrivée d'air à l'entrée du grenier au niveau ou près de la sous-face du toit. Cela est nécessaire pour obtenir un système de ventilation équilibré et pour éviter une panne prématurée du moteur du ventilateur. Utilisez le tableau qui se trouve à l'extérieur de l'emballage ou visitez le site gaf.com/ventcalculator pour vous assurer que la ventilation d'arrivée d'air minimale recommandée est installée sur la maison. Consultez toujours les codes de bâtiment locaux pour connaître les exigences en matière de ventilation.

2. Repérez la position. Placez le ventilateur aussi haut que possible sur le toit, mais pas sur la ligne faîtière. L'ouverture supérieure du capot doit être de 609 mm (24 po) SOUS la ligne faîtière (figure 1a). Les ventilateurs simples doivent être centrés; plusieurs ventilateurs doivent être espacés uniformément sur la longueur du toit. Mesurez à partir de la ligne faîtière jusqu'au centre supérieur du capot du ventilateur (figure 1b). Transférez cette mesure dans le grenier et marquez l'emplacement, centré entre deux chevrons, puis percez un trou. Placez un objet comme un crayon dans le trou pour qu'il soit visible à l'extérieur (figure 1c).

3. Marquez et coupez l'ouverture. Placez et centrez le gabarit (imprimé à l'extérieur de l'emballage) sur le trou précédemment marqué. À l'aide d'un crayon ou d'un marqueur, marquez un cercle à l'aide du gabarit de 381 mm (15 po) de diamètre. Pour les chevrons de 609 mm (24 po) centre à centre, découpez comme illustré à la figure 2a. Pour les chevrons de 406 mm (16 po) centre à centre, découpez en suivant les indications à la figure 2b. À l'aide d'un « Power Saber », d'une scie sauteuse ou d'une scie à main, découpez l'ouverture à la figure 2c.

4. Préparez l'ouverture. Renversez et séparez les bardeaux (le cas échéant). Retirez tous les clous à moins de 140 mm (5 1/2 po) des parements et du haut de l'ouverture.

Remarque : Pour une protection accrue contre les intempéries, installez un panneau de membrane d'étanchéité GAF de 457 x 457 mm (18 x 18 po) autour de l'ouverture. Retirez la pellicule anti-adhésive et centrez la membrane d'étanchéité sur le trou. Appuyez sur la membrane d'étanchéité pour la fixer en place et coupez la membrane qui recouvre l'ouverture.

5. Testez la position du ventilateur. Testez la position finale du ventilateur en faisant glisser le solin sous les bardeaux supérieurs. Taillez les bardeaux au besoin et retirez le ventilateur (figure 3a).

6. Scellez et fixez le ventilateur. Une fois l'emplacement testé, appliquez une goutte d'enduit de toiture ou de scellant uréthane sur la face inférieure du solin du ventilateur. Faites glisser le ventilateur sous les bardeaux supérieurs en vous assurant que la flèche du solin pointe vers le haut. Pour une résistance maximale aux intempéries, laissez la partie inférieure du solin du ventilateur par-dessus les bardeaux. À l'aide de clous pour toit, fixez le ventilateur aux quatre coins et à environ tous les 102 mm (4 po) le long du bord du solin (figure 3b).

Remarque : Pour une résistance maximale au vent ou selon l'approbation du code du bâtiment, retirez le capot de l'événement et fixez le solin à tous les 45 degrés, à environ 25,4 mm (1 po) du mur de conduit. Remplacez le capot du ventilateur lorsque vous avez terminé. Scellez toutes les fixations, tous les solins, toutes les lignes de conduit et tous les bardeaux desserrés qui sont exposés.


Avertissement : Si vous utilisez trop d'enduit de toiture en asphalte, il y aura du cloquage dans les bardeaux de toiture.

7. Câblage. Déconnectez systématiquement l'alimentation électrique avant de brancher le ventilateur sur un circuit existant. Retirez le capot du contrôleur QuickConnect^{MC} et montez le boîtier métallique sur un chevron ou un goujon en utilisant les trous préperforés dans le sens indiqué à la figure 4. S'assurer que le **HAUT** de l'étiquette du contrôleur QuickConnect^{MC} pointe vers le toit. Chaque ventilateur doit avoir son propre contrôleur QuickConnect^{MC}. Laissez le conduit flexible avec un peu de mou et commencez à câbler le contrôleur QuickConnect^{MC} comme indiqué à la figure 4.

Remarque : Le contrôleur QuickConnect^{MC} inclus est livré avec les réglages de température par défaut à **40,6°C (105 °F)** et l'humidité à **70 %**. Vous pourrez modifier ces paramètres par défaut une fois que l'appareil aura été câblé, que vous aurez téléchargé l'application et accepté l'accord d'utilisateur final.

Remarque : Dans le cas peu probable où des pièces ou des accessoires seraient manquants ou si ce produit ne fonctionnait pas correctement, communiquez avec les services techniques de Master Flow^{MD} au 1 800 211-9612 ou WarrantyLLBP@fr.gaf.ca. Ne **PAS** retourner ce ventilateur chez les détaillants ou distributeurs.

Figure 4



Avertissement : Ne PAS installer le contrôleur QuickConnect^{MC} avec les ouvertures vers le bas.



Master Flow®

Ventilación del ático Wi-Fi

Modelo de montaje en el techo

INSTRUCCIONES

para el modelo: ERV5QCT

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Advertencia: para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o lesiones a personas, tenga en cuenta lo siguiente:

1. **NO** use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido
2. Antes de realizar el mantenimiento o la limpieza de la unidad, apague el panel de servicio y bloquee el mecanismo de desconexión del servicio para impedir que la energía se restablezca accidentalmente. Si la desconexión del servicio no se puede bloquear, sujete un dispositivo de advertencia llamativo, como una etiqueta, al panel de servicio.
3. Use esta unidad solo de la manera que indica GAF. Si tiene alguna duda relativa a la instalación, comuníquese con el servicio técnico de Master Flow® al 1-800-211-9612.
4. Para uso en el techo o en el exterior solamente. Este ventilador tiene un impulsor expuesto. **NO** lo utilice en ubicaciones de fácil acceso para personas o animales.
5. **NO** lo use en techos que tengan una pendiente inferior a 2:12.

6. Solo para fines de ventilación general. **NO** lo utilice para expulsar materiales peligrosos, polvo o vapores combustibles.
7. Durante la instalación, use en todo momento gafas de seguridad, guantes, cascos, elementos de sujeción y otros equipos a fin de evitar lesiones.

Advertencia: Utilice siempre guantes de trabajo resistentes al manejar esta unidad.

8. Siga todos los códigos eléctricos y de construcción aplicables.
9. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico deben ser realizados por una persona cualificada y de acuerdo con todos los códigos de construcción y el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code) (EE. UU. solamente), incluidos los códigos de las clasificaciones de inflamabilidad. Contacte a un electricista calificado si usted no está familiarizado o no posee experiencia con códigos eléctricos y/o instalaciones.
10. El ventilador deberá estar conectado a un circuito de 120 voltios y 60 hertzios con conexión de toma de tierra, con un cableado de calibre 14, como mínimo, y de al menos 3 amperios de capacidad disponible. Si no puede confirmar si hay suficiente capacidad eléctrica en un circuito existente, instale un circuito separado exclusivo. **NO** utilice un cable extensor.

11. Inspeccione si hay redes de distribución ocultas antes de cortar o taladrar. **NO** dañe el cableado eléctrico u otras redes de distribución ocultas cuando corte o taladre.
12. Asegúrese de que el aspa del ventilador esté ajustada y que el perno esté sujeto de forma segura.
13. Los ventiladores por conducto siempre se deben tener respiradero hacia el exterior.
14. PARA CASAS CON HORNOS O ELECTRODOMÉSTICOS A GAS O ACEITE UBICADOS EN EL MISMO ESPACIO: El ventilador DEBE estar conectado a un interruptor o a cualquier otro dispositivo de bloqueo para impedir que el horno y el ventilador funcionen al mismo tiempo durante el ciclo de calentamiento. El interruptor o dispositivo de bloqueo DEBE desconectar el respiradero del circuito eléctrico. GAF recomienda que el interruptor (no incluido) lo instale una persona cualificada, siguiendo todos los estándares y códigos de construcción vigentes.

Equipado con:

Master Flow

QuickConnect™

Tecnología wifi

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Conector de abrazadera de tamaño comercial de 1/2"
- Brocas de 1/8"
- Llave ajustable o de carraca de 7/16"
- Pistola de calafateo
- Martillo de orejas
- Taladro
- Cable de prolongación
- Equipo de restricción de caídas
- Destornillador plano
- Clavos galvanizados para techo
- Guantes de trabajo resistentes
- Casco y otros equipos de seguridad
- Escalera
- Lápiz o marcador
- Sierra de energía o sierra caladora y serrucho
- Gafas de seguridad
- Cinta métrica
- Cable eléctrico de tipo NM
- Sellador de uretano ASTM C920 o Cemento para techos de asfalto ASTM D4586 Tipo 1 o 2
- Cuchilla utilitaria
- Tuercas para alambre

Figura 1a




Figura 1b




Figura 1c




Figura 2a




Figura 2b




Figura 2c




Figura 3a





Figura 3b



Nota: Consulte las figuras en la página anterior.

1. Asegúrese de que la ventilación de entrada sea apropiada. Asegúrese en todo momento de que la ventilación de entrada del ático sea la apropiada en el área de sofito del techo o cerca de esta. Esto es necesario para un sistema de ventilación equilibrado y para ayudar a evitar la falla prematura del motor del ventilador. Use la tabla que se encuentra en la parte exterior del paquete o visite es.gaf.com/ventcalculator para asegurarse de que la ventilación de entrada mínima recomendada esté instalada en el hogar. Siempre consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos de ventilación.

2. Ubique la posición. Ubique el ventilador lo más alto posible en el techo, pero no en la línea de cumbrera. La abertura superior de la cubierta debe estar 24" (609 mm) POR DEBAJO de la línea de cumbrera (Figura 1a). Los ventiladores individuales deben estar centrados; los ventiladores múltiples deben estar espaciados uniformemente a lo largo del techo. Mida desde la línea de la cumbrera hasta el centro superior de la cubierta del ventilador (Figura 1b). Usando esta medida, marque la ubicación dentro del ático centrándolo entre dos viguetas, y haga un agujero con un taladro. Coloque un objeto como un lápiz a través del orificio para que sea visible en el exterior (Figura 1c).

3. Marque y corte la abertura. Coloque y centre la plantilla (impresa en la parte exterior del paquete) sobre el orificio marcado anteriormente. Con un lápiz o marcador, use la plantilla de 15" (381 mm) de diámetro como guía para marcar un círculo. Para las viguetas de 24" (609 mm) en el centro, haga el corte como se muestra en (Figura 2a). Para las viguetas de 16" (406 mm) en el centro, haga el corte como se muestra en (Figura 2b). Con una sierra de energía, una sierra caladora o un serrucho, corte la abertura (Figura 2c).

4. Prepare la abertura. Desenrolle y separe las tejas (si las hubiera). Retire todos los clavos a menos de 5 1/2" (140 mm) de los lados y la parte superior de la abertura.

Nota: Para aumentar la protección contra el clima, instale una pieza de 18" x 18" (457 x 457 mm) de barrera contra goteras de GAF alrededor de la abertura. Retire la película de liberación y centre la barrera contra goteras sobre el orificio. Presione en su lugar y corte la barrera contra goteras que cubre la abertura.

5. Pruebe la posición del ventilador. Pruebe la posición final del ventilador deslizando el tapajuntas hacia arriba debajo de las tejas superiores. Recorte las tejas según sea necesario y retire el ventilador (Figura 3a).

6. Selle y sujete el ventilador. Luego de verificar la posición, aplique una gota de cemento para techos o sellador de uretano en la parte inferior del tapajuntas del ventilador. Proceda deslizando el ventilador debajo de las tejas superiores, asegurándose de que la flecha en el tapajuntas apunte hacia arriba. Mantenga la parte inferior del tapajuntas del ventilador sobre las tejas para una máxima resistencia al clima. Utilizando clavos para techo, ajuste el ventilador a todas las esquinas del tapajuntas y aproximadamente cada 4" (102 mm) a lo largo del borde del tapajuntas (Figura 3b).

Nota: Para una máxima resistencia al viento, quite la cubierta del ventilador y ajuste el tapajuntas cada 45 grados; aproximadamente a 1" (25.4 mm) del muro de la pila. Reemplace la cubierta del ventilador al finalizar. Sellar todos los sujetadores, tapajuntas, uniones apiladas y tejas sueltas.


Advertencia: Usar cemento para techos de asfalto podrá resultar en ampollamiento en las tejas para techos.

7. Cableado. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de conectar el ventilador a un circuito existente. Retire la cubierta del QuickConnect™ Controller y monte la caja metálica en una viga o travesaño con los orificios preperforados en la orientación que se muestra en la (Figura 4). Asegúrese de que la parte SUPERIOR de la etiqueta del QuickConnect™ Controller apunte hacia el techo. Cada ventilador debe tener su propio QuickConnect™ Controller. Deje el tubo flexible con algo de holgura e inicie la conexión del QuickConnect™ Controller como se muestra en la (Figura 4).

Nota: El QuickConnect™ Controller que se incluye viene con la configuración predeterminada de fábrica de temperatura a 105 °F y humedad al 70 %. Esta configuración predeterminada se puede ajustar una vez que se haya conectado la unidad y se haya descargado la aplicación y aceptado el acuerdo de usuario final.

Nota: En el remoto caso de que falten piezas o accesorios o de que este producto no funcione correctamente, comuníquese con el servicio técnico de Master Flow® llamando al 1-800-211-9612 o escribiendo a WarrantyLLBP@es.gaf.com. **NO** devuelva este ventilador al comercio minorista ni al distribuidor.

Figura 4



Advertencia: NO instale el QuickConnect™ Controller con las aberturas hacia abajo